# RADIOMARELLI mod. RD 227




IL PUNTO NERO INDICA IL CONTATTO CHIUSO

| GAMME | a | b | c | d | e | f | g | h | i | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | f | z | x | y | z | a' | b' | c' | d' | e' | f' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TASTO INDIPENDENTE

| TONI | a | b | g | d | e | f | h | i | n | s | p | q | r | t | u | v | w | z | x | y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STEREO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LE MISURE DI TENSIONE SI INTENDONO EFFETTUATE TRA IL PUNTO INDICATO E LA MASSA CON VOLTMETRO 20000 Ω/V

SALVO NOTAZIONE IN CONTRARIO LE CAPACITÀ SI INTENDONO IN pF E LE RESISTENZE IN Ω - ½ W

I CONDENSATORI SONO COSÌ CONTRASSEGNATI:

△ = CERAMICO  □ = POLISTIROLO

○ = CARTA  ◁ = MICA